室内机



NH 系列数字系统室内机使用手册_V1.0 NH-SCF43-1

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境;



2、不要将设备摔落在地上或使之受到强力冲击;



3、不要使用湿布或具挥发性的试剂擦拭设备;



4、请勿自行拆卸本设备。

第一章 功能概述	
第二章 产品简介	
2.1 产品外观	
2.2 接口说明	
第三章 基本功能	
3.1 待机界面	
3.2 访客呼叫	
3.3 呼叫管理机	
3.4 监视门口机	
3.5 通话信息	
3.6 信息记录	
3.7 待机	9
第四章 设 <u>置</u>	
4.1 语言设置	
4.2 时间设置	
4.3 工程设置	
4.4 免打扰	
4.5 报警记录	
4.6 报警设置	
4.7 防区设置	
4.8 关于	
第五章 安装	
5.1 安装高度	
5.2 安装说明	
第六章 防区接线说明	
6.1 防区接线图	

目录

第一章 功能概述

本产品是基于 TCP/IP 传输协议的设备,是数字化楼宇对讲系统的主要组成设备。

- 采用 4.3 寸显示屏设计
- 可支持 24V 非标 PoE 供电
- 支持实时监控门口机
- 可接收管理中心发送的信息
- 支持一户多分机
- 可实现访客与住户、住户与管理中心的可视对讲

第二章 产品简介

2.1 产品外观





注: 可通过 PC 配置工具配置按键对应功能。

2.2 接口说明



网络接口: 支持非标 PoE 供电 电源接口: DC 24V 出音口: 喇叭位置

2.3 规格参数

工作电压: DC 24V 本机静态电流: ≤ 80 mA 本机工作电流: ≤ 120 mA 显示屏: 4.3 寸 分辨率: 480×272 外形尺寸(L×W×D): 190×118×19 mm 环境温度: -10℃ ~ +55℃ 振铃时长: 30 秒 通话时长: 120 秒 监视时长: 30 秒

工程密码:用于室内机编号设置、恢复出厂设置。密码为801801。

第三章 基本功能

3.1 待机界面



拨号呼叫

选择,按,一,按,一, 键确认后,进入拨号呼叫界面,可进行选择呼叫管理机、门口机或 其他住户。呼叫其他住户,输入楼栋号,单元号及房号长按,一, 键确认呼叫。

通话记录

选择 , 按 , 读 键确认后,进入通话记录界面,可查看访客、管理中心与住户之间的通话记录。住户可对通话记录进行查看、删除等操作。

信息记录



设置

选择 , 按 , 应 键确认后, 进入设置界面, 住户可设置语言、时间, 查看设备信息, 还可进入工程设置界面进行工程设置。

待机

选择 🕐 按 🖚 键确认后,室内机进入待机黑屏状态。

3.2 访客呼叫



振铃显示界面

基本流程: 振铃==>通话==>开锁==>结束通话

来电时:

- 1) 访客通过门口机呼叫室内机,室内机开始振铃;
- 2) 住户按 () 键,可与访客开始通话;
- 3) 通话过程中,住户按 (***) 键,可为访客开锁,开锁 5S 后系统自动挂机;

调节音量:

- 1) 访客呼叫过程中,住户每按())键一次,音量增加一级(1~5级可重复循环调节);
- 2) 音量大小从1~5,分为5级。

3.3 呼叫管理机

在设备进入待机黑屏的状态下,住户按 (2)键,可进行呼叫管理机。 或在拨号呼叫界面选择管理机也可进行呼叫管理机。



呼叫管理机界面

调节音量:

- 2) 音量大小从1~5,分为5级。

3.4 监视门口机

在设备进入待机黑屏的状态下,住户按(四)键,进行门口机监视。



监视过程中, 住户按 (~) 键, 可与访客进行通话, 再按 (~) 键, 可结束通话。

调节音量:

- 呼叫门口机过程中,住户每按
 键一次,音量增加一级(1~5级可重复循环调节);
- 2) 音量大小从1~5,分为5级。

3.5 通话信息

选择 ____,进入通话信息界面,可查看室内机的通话信息记录。





清空通话记录

在通话记录界面中,长按《⊷》键,可清空所有通话记录。

查看通话记录

在通话记录界面中,按 **(**) 键和 (四) 键进行通话记录的选择,按 **(**) 键可查看相应的通话记录。长按 **(**) 键可删除相应的通话记录,按 **(**) 键可返回通话记录详细界面。



通话记录详细界面

3.6 信息记录

选择 , 进入信息记录界面, 可查看管理中心发送的小区信息。

1/1	清空返回
🗙 Hello World!!!	2018-08-08 08:08
🚖 Hello World!!!	2018-08-08 08:08

信息查看界面

清空信息记录

在信息查看界面中,长按 🗝 键,可清空所有信息。

查看信息记录

在信息查看界面中,按 **(2)** 键和 **(2)** 键进行信息的选择,按 **(30)** 键可查看相应的信 息详细内容。长按 **(30)** 键可删除相应的信息,按 **(30)** 键可返回详细信息界面。

	Hello Worl	ld	
Hello World!!!			
		(
	1/1	删除	返回

详细信息界面

3.7 待机



第四章 设置

4.1 语言设置

在主界面选择	҈ ➡→语言设置,	进入语言设置	【 界面。
语言设置			
简体中文	ζ		
ENGLISI	н		
		确定	返回

语言设置界面

设置本机界面语言,初次上电时,如不选择语言将自动选择中文,重新上电后会再次进入 语言选择界面。

4.2 时间设置

在主界面选择 😒 ➡ 时间设置,进入时间设置界面,可设置本机时间和日期(可选择 自动同步时间,自动同步时间框中1表示自动同步时间,0表示不自动同步时间。也可选 择12小时制或24小时制,12小时制框中1表示12小时制,0表示24小时制)。



时间设置界面

注:按() 健和(□) 健进行输入框的选择,按(⊷) 键确认选择的输入框。选 择完输入框后,按())键和(四))键选择输入数字(0~9数字可循环选择)。每按 畲)键一次,数字循环减1。每按(②)键一次,数字循环加1。设置完长按(➡ 键确定保存。

4.3 工程设置

在主界面选择 🛞 👄 工程设置,输入密码后,进入工程设置界面。



工程设置输入密码界面

注:按 (☎)键和 (四)键进行输入框的选择,按 (⊷)键确认选择的输入框。选 择完输入框后,按())键和(②)键选择输入数字(0~9数字可循环选择)。每 按() 键一次, 数字循环减 1。每按(四))键一次, 数字循环加 1。设置完长按 键确定保存。 **FF**0



工程设置界面

1、房号设置



选择 🧊 ,进入房号设置界面。

房号设置界面

2、恢复出厂设置

上电 30S 内,选择 C,进入恢复出厂设置。确认恢复出厂设置会将系统设置恢复至出 厂前状态。



提示:恢复出厂设置后,所有记录均被清空。

3、一键撤布防

选择 , 可开启/关闭一键撤布防功能。

4.4 免打扰



报警记录界面



在主界面选择 🥵 👄 报警设置,进入报警设置界面。



报警设置界面

选择 💁 或 🛕 , 输入用户密码进入离家或在家布防延时。

布防状态下,选择 🙆 ,输入用户密码进行撤防。(用户密码默认为 666666)

提示: 1、在布防状态下,报警系统界面显示为撤防图标,可使用用户密码进行撤防; 2、如己开启一键撤布防功能,可直接布/撤防,不用输入用户密码。

4.7 防区设置

- 布防生效延时(秒) 报警結发延时(秒) 报警持续时间(分)
 100
 40
 5
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲
 ▲</l
- 选择 📉 ,输入用户密码进入防区属性设置。

防区设置界面

1) 布防生效延时:预留;

2) 报警触发延时: 预留;

3) 报警持续时间: 防区触发后, 警报声响的持续时间;

4) 密码错误锁定:功能开启后,进行撤防操作时,如在1分钟内连续三次输入错 误密码,则设备会被锁定 60s,锁定期间无法进行撤防的操作;

5) I/O 模式防区: I/O 模式防区框勾选为 I/O 模式防区,不勾选为标准 AD 防区。

防区属性设置

选择 ______, 进入报警系统设置界面, 若防区为标准 AD 防区, 可对各个防区进行开关 设置。若防区为 8IO 防区, 可对各个防区进行开关和常开常闭状态设置, 防区类型和触发 类型固定不可设置。1、2 防区探测器类型为红外, 触发类型为交叉报警; 3、4、5 防区探 测器类型分别为红外、门磁、窗磁, 触发类型为立即报警; 6、7 防区探测器类型分别为 烟感、瓦斯, 触发类型为 24 小时即报; 8 防区探测器类型为门铃, 触发类型为 24 小时即 报。

相关防区类型与触发类型介绍请看防区接线说明。



标准 AD 防区设置界面



810 防区设置界面

4.8 关于

在主界面选择 关于,进入关于界面。关于界面显示产品的软件版本信息以及设备的设置信息。

软件版本:	H-IS18_MCU_V2.0_20180920
MCU版本:	H-IS18_MCU_V1.00_20170214
栋:	1 . A State of the second
单元:	1
房号:	101
编号:	1
IP:	10.0.0.1
GateWay:	10.0.0.1
MAC:	66:66:66:66:66

关于界面

第五章 安装

5.1 安装高度



建议安装高度: 1.5米

5.2 安装说明



第六章 防区接线说明

6.1 防区接线图

6.1.1 单个安防探测器接线方法

如 I/O 模式防区对应框为勾选状态,Z(1-7)不需加 10K 电阻;如 I/O 模式防区对应框为未 勾选状态,室内机 Z1 至 Z7 接线如图:



6.1.2 多个安防探测器接线方法

如 I/O 模式防区对应框为勾选状态,Z(1-7)不需加 10K 电阻;如 I/O 模式防区对应框为未 勾选状态,室内机 Z1 至 Z7 接线如图:

室内机 Z1 至 Z7 接线:



提示:未使用的防区接口可在主界面设置报警设置进行关闭,或采用10K电阻接地屏蔽。